



NEPTO-LITE keskus

Turvavalgustussüsteemi keskseade NEPTO-LITE töötab normaalolukorras vaid tarbimisvoolu edastajana süsteemi valgustitele. Elektrikatkestuse korral lülituvad valgustid umber oma aku toitele. Rikked või vead valgustite töös kuvatakse koheselt väikesel keskuse infopaneelil ja valgustite indikaatoril.

- kuni 60 valgustit
- I/O- juhtmoodul: 1 releeväljund
- toitepinge 29 VAC (150 VA)
- tööpinge 12 VDC
- mõõdud 270 x 350 x 84 mm
- valge

